

UNIDAD DIDACTICA 1

¿Qué es el CRAS?

La tecnología CRAS representa un nuevo concepto en demolición para la construcción española. Por RACIONALIDAD, pues resulta actualmente obsoleta la maquinaria convencional. Esta únicamente se empleará para la limpieza o desescombros, después de demoler con CRAS

Por AUTONOMIA Y ECONOMIA: sin recurrir a empresas especializadas, vd puede efectuar todo tipo de demolición sin invertir en maquinaria.

Por SEGURIDAD: Vibración =0

El **CRAS** es un AGENTE DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO pulverulento y de color grisáceo, siendo su componente base Cal inorgánica.

El **CRAS**, mezclado con el porcentaje adecuado de agua (agua fresca, que nunca supere los 10°-12° en verano) provoca por reacción química de alto poder, una enorme tensión expansiva, superior a las 7.000 TM, debiendo indicar que generalmente son suficientes de 1.500 a 3.000TM para demoler todo tipo de roca y hormigón.

El **CRAS** produce la rotura de una forma SEGURA, PRECISA y con VIBRACION "0". SIN EXPLOSION, SIN RUIDO DE MARTILLO NI TEMBLOR, SIN GASES, SIN CHISPAS, SIN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD, CONTAMINACION NI ATENTADOS ECOLOGICOS. Además no paraliza ningún trabajo en la obra

El **CRAS** es efectivo en espacios abiertos, espacios reducidos e incluso cerrados, en zonas de difícil acceso, en zonas de riesgo explosivo o inflamable, así mismo es muy efectivo en demoliciones submarinas.

El **CRAS** no produce daños en los ecosistemas, tanto en la fauna como en la flora, resultando un recurso insustituible en demoliciones submarinas.

El **CRAS** no precisa permisos ni experiencia, por lo que el demoleedor CRAS puede ser utilizado por cualquiera y donde quiera.

El **CRAS** no requiere ningún esfuerzo o fatiga física en su utilización, en contra de las actuales máquinas convencionales y resulta agradable en su manejo, incluso puede ser utilizado por una señora.

El **CRAS** es la alternativa definitiva al explosivo convencional, pues además de más seguro resulta, en muchos trabajos, más económico que éste. (disponible desde 250 pts/kilo- 30% de agua)



foto 1

UN NUEVO CONCEPTO EN DEMOLICION

Vd. solo, con CRAS y un barreno...Desde una demolición doméstica hasta el mayor de los desmontes.

Campo de utilización del CRAS

El **CRAS** tiene un campo de utilización Universal, tanto en grandes obras o megaproyectos (foto 1), como en pequeñas demoliciones o demoliciones domésticas (foto 2), debido fundamentalmente a que el **CRAS** es un agente demoleedor no detonante o explosivo, lo que le proporciona una versatilidad única de uso.

El **CRAS**, proporciona una absoluta autonomía. Vd. en su casa puede dirigir y efectuar todo tipo de demoliciones. Únicamente contratará la maquinaria necesaria para la limpieza o desescombros posterior a la demolición

CRAS, con un gran historial de buenos éxitos, tanto en obras públicas o cantería, minería, túneles, como en obras portuarias, trabajos de cimentación, demolición de vigas/estructuras, edificaciones, pozos, canalizaciones...

Vea una muestra de diversos trabajos realizados con CRAS en las últimas páginas de este catálogo.



Foto 2

Ventajas del CRAS

sobre:

- explosivos convencionales
- maquinaria pesada y manual

1-El **CRAS** es una tecnología muy reclamada por profesionales (Arquitectos, Aparejadores) así como por los constructores en general, pues surgen multitud de proyectos en los cuales NO SE PUEDE UTILIZAR EL EXPLOSIVO POR SEGURIDAD, aquí radica la ventaja fundamental sobre los explosivos

2-Las ventajas del **CRAS** sobre la maquinaria pesada son: **Accesibilidad, Velocidad**, (20 veces más rápido que los rompedores hidráulicos o "pica-pica") **Vibración "0"** (sin vibración temblores o martilleo) **Mucho más económico** (ver la tarifa de precios). Las singulares características del CRAS hacen obsoleto el uso de maquinaria pesada. **En todo caso puede esta utilizarse (foto 3) en las labores de desescombros**, después de demoler con CRAS.

3- La maquinaria manual y los martillos neumáticos provocan, frente al **CRAS** provocan enorme fatiga y penosidad, son muy lentas y muy caras y, en definitiva, para ciertos trabajos resultan obsoletos.



Foto 3

Tipos de CRAS para diferentes temperaturas

Para cada estación del año se fabrica el tipo correspondiente de CRAS así existe el CRAS Amarillo (5°-15°), CRAS Verde (10°-20°) y CRAS Azul (20°-35°).

VERDE UNIVERSAL: Este tipo de CRAS se puede utilizar prácticamente hasta 25°C teniendo en cuenta que el diámetro de agujero no supere los 40 mm, y que la temperatura del agua no sobrepase los 10°.

Si el diámetro que vamos a utilizar es superior a 40 mm, con un máximo de 65 mm deberemos utilizar el CRAS DEMOL.

¿Cómo se aplica el CRAS?

1-ENVASADO




EL **CRAS** se presenta en sacos de plástico que a su vez van en el interior de bidones patentados por la firma, en plástico rígido y herméticamente cerrados, para conseguir que el producto sea absolutamente imperecedero. **Estos bidones llevan en su exterior una escala de medidas en litros, muy útil para su utilización a la hora de calcular el agua necesaria para confeccionar la masa.** (de no usar todo el saco es importante que el CRAS vuelva a quedar herméticamente cerrado.

RECOMENDACIONES

- Para un resultado garantizable al 100% **es imprescindible que la perforación esté perfectamente practicada.** KAYATI se brinda a ofrecerle (para sus primeros trabajos) los esquemas de perforación o proyectos que sean necesarios.
- **El agua debe ser potable, limpia y fresca** (que no supere los 10° C principalmente en verano).
- **La masa debe ser fluida**, sin grumos.
- **La carga debe hacerse inmediatamente después de conseguir la mezcla homogénea** (El tiempo máximo de espera de la masa sin aplicar es de 15 minutos) La masa sobrante no es recuperable ni se debe almacenar.

Nota: en pleno verano (a más de 25 grados, conviene efectuar la carga del CRAS a primera y última hora del día)

2-MASA



1º Mezclamos CRAS con un máximo del 30% y un mínimo del 26% de agua muy fresca (que no pase de 10°C en verano) podremos utilizar la graduación exterior del bidón para conseguir estas medidas.

Ejemplo: Para 25Kg. de CRAS necesitaremos un máximo de 7,5 litros de agua (30%) y un mínimo de 6,5 litros de agua (26%)

2º Con un batidor o un simple elemento mezclador procuramos una pasta homogénea fluida y sin grumos.

SEGURIDAD

• **Proteja sus manos con guantes y sus ojos con gafas de seguridad** pues el producto es caústico (Fig.1). En caso de irritaciones se debe lavar la zona afectada con abundante agua fresca.

• **Es importante que no acerque la cara a los taladros**, una vez efectuada la carga, por la posibilidad (remota) de que se produzca un sifón con salida súbita del CRAS por la boca del taladro (Fig. 2).

• **Motivos para que se produzca el sifón:**

- empleo de agua caliente (superior a 15°C).
- empleo en diámetros superiores a 35 mm. de CRAS NORMAL en lugar de CRAS DEMOL
- empleo de menos del 26% de agua en la mezcla.
- masa mal efectuada (grumos...).
- Mala selección del tipo de CRAS.
- Focos de calor cercanos a los orificios cargados con CRAS (por ejemplo el tubo de escape de una retroexcavadora).

3-CARGA



Una vez conseguida una masa uniforme y sin grumos, la vertemos en el interior de los taladros. **esta operación debe realizarse dentro de los 15 min. siguientes.**

El CRAS ya ha iniciado su acción. Tenga en cuenta que la fragmentación se producirá entre las 12 y las 24 h. de la carga. Pero no olvide que la máxima potencia se alcanzará el 4º día.

DESESCOMBRO:

Teniendo en cuenta que la operación más lenta es el barrenado, establezca el ciclo o proyecto de tal forma que el desescombro se inicie el cuarto día



fig 1.



fig 2.

¿Cómo se efectúa la carga?




fig 1. Directamente del barril de CRAS




fig 2. Sistema ideal para la correcta carga de agujeros horizontales

• CARGA DE AGUJEROS VERTICALES.
 La forma más frecuente es verter el CRAS directamente del bidón (fig.1) o bien utilizar una regadera o similar (fig.2) Debe llenarse hasta aproximadamente 2 cmts. del borde (fig. 3) para las grandes obras y para efectuar una carga más cómoda, emplearemos una bomba de carga (fig.7)



fig 3.

• CARGA DE AGUJEROS HORIZONTALES

Proponemos las siguientes soluciones:
 1ª SOLUCION: Uno de los procedimientos más simples sería el de hacer los agujeros con una ligera inclinación para poderlos cargar de forma convencional.
 2ª SOLUCION: Encapsular el CRAS empleando tubo de plástico
 3ª SOLUCION: Utilizaremos una bomba para cargar masa (fig 7). Taponaremos los barrenos con yeso o con tapones de goma (ref. CRAS) con dos orificios, uno para realizar la carga y otro para permitir la salida del aire interior y el control del llenado (fig.5)



fig 4.



fig 5.

• CARGA DE AGUJEROS INUNDADOS

Debe utilizarse un saco o tubo de polietileno de diámetro ligeramente superior al del barreno. Después de introducir el saco hasta el fondo del agujero se procede a cargar el CRAS en su interior a través de un tubo de plástico (Fig 6).




fig 6.

• CARGAS SUBMARINAS


Puede optar por la solución de encapsular el CRAS o bien, de una forma más simple y más barata, utilizar una bomba de carga (fig.7); al ir cargándose el agujero de CRAS y ser este más pesado, el agua se irá desplazando



fig 7.

METODO IDEAL PARA:
 - Grandes obras
 - Agujeros horizontales
 - Cargas submarinas

¿Cómo desarrolla el CRAS su acción demoledora?




El **CRAS** produce la rotura sin explosión y de forma segura, silenciosa, sin temblores, gases ni chispas, por efecto o reacción de hidratación de alto poder, produciendo una enorme tensión expansiva, superior a las 7.000 toneladas por metro cuadrado.

La fragmentación o rotura se produce entre los agujeros, previamente cargados con CRAS, por la enorme tensión expansiva que ejerce el CRAS, tal y como se ilustra en la figura superior.

Esta enorme tensión actúa como **fuerza de compresión (A)** y a la vez en ángulo recto con **fuerza de tracción (B)**. La demolición se producirá cuando esta fuerza de tracción supere a la resistencia a demoler. No debemos olvidar que siempre tendremos que disponer (en la bancada o bolo a demoler) de, al menos, una cara libre o salida.

De una forma gráfica, el cuadro adjunto expresa la acción expansiva y progresiva del CRAS en función del tiempo desde la carga.

Se trata de una regla de cálculo para los mejores rendimientos



Información técnica

La presión expansiva del CRAS se desarrolla de manera progresiva y proporcional al tiempo transcurrido desde la carga (gráfico 1). La potencia aumenta a medida que transcurre el tiempo.

A pesar de que la fragmentación se producirá entre las 12 y las 24 h., el CRAS seguirá su acción progresiva durante 4 días en verano y 8 días en invierno, llegando hasta una presión de más de 7.000 T/m² (tenemos en cuenta que las rocas y el hormigón se fragmentan entre 1.500 y 3.000 T/m².)

Proceso de fragmentación





Fig 1





Fig 2

Fuerza desarrollada ; 1.000 T/m²
(aún no ha roto)



Fuerza desarrollada ; 1.800 T/m²
(inicio de la fragmentación)




Fig 3





Fig 4



Fuerza desarrollada ; más de 5.200 T/m²
(gran fragmentación)

Hay otras circunstancias que intervienen en la presión expansiva del CRAS y por ello en el tiempo de demolición, como son:

- % de agua del amasado (gráfico 2)
- la temperatura ambiente (gráfico 3)
- El diámetro del taladro (gráfico 4)

Nota: Para sacar el mejor rendimiento al CRAS deje cargado el viernes para que durante el sábado y el domingo pueda ejercer su acción demoledora con más eficacia

KAYATI GARANTIZA
El 100% de los resultados siempre y cuando vd. aplique correctamente las instrucciones que se detallan en el presente catálogo.
Si la demolición no se produce correctamente no debe pensar, ni remotamente, que la culpa es del CRAS.
Disponemos de medios para demostrar que el CRAS no presenta variaciones de partida a partida. Todas ellas proporcionan las 7.000 T/m²

Introducción a la demolición

Fundamento básico: Cara libre o frente

Al igual que en los explosivos convencionales, para que la fuerza expansiva de CRAS produzca la rotura es imprescindible disponer de, al menos, una CARA LIBRE, FRENTE o SALIDA, además de aquella en la que practicamos los barrenos (Fig. 1)

Si no disponemos de **cara libre o salida** tenemos las siguientes soluciones:

- 1ª** Podemos disponer, por la configuración natural del terreno, de "cara libre" o salida (fig 2)
- 2ª** De no existir una cara libre, la prepararemos como se refleja en la figura 3, practicando un vaciado previo (A) con maquinaria convencional.
- 3ª** Barrenando en ángulo o cuellen (fig.4) conseguimos una cara libre a partir de la cual continuamos con una demolición ordinaria pues ya disponemos de salida o cara libre.
- 4ª** Para grandes bloques de mármol, granito o similares, las cortadoras por hilo de diamante son una solución eficaz ya que se pueden conseguir grandes frentes, tanto en su base (Fig.5) como en sus caras laterales (fig.6) El CRAS extraerá grandes bloques de mármol con precisión, limpieza y una fragmentación ancha (hasta 70 mm)



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6


Orientación en la rotura o fragmentación con CRAS

Tipos de fragmentación

Con el demoledor CRAS, usted mismo podrá orientar la línea de fragmentación o rotura, basándose en el principio lógico de que ésta se producirá siempre entre los agujeros más próximos, teniendo en cuenta además la posición y desplazamiento de los taladros. Vea los siguientes ejemplos:

1º-Si vd. desea fragmentación longitudinal.(fig,1)


Al ser la cota L2 superior a la cota L1, por proximidad, la rotura se producirá en el sentido longitudinal. Es aplicable para efectuar una rotura a lo largo o partir en dos una roca



fig,1

2º-Si lo que desea es fragmentación transversal.


Al ser la cota L1 inferior a la cota L2, la rotura se producirá en el sentido transversal.(Fig. 2) Es aplicable para una rotura transversal



fig,2

3º-Puede ocurrir que quiera fragmentación en cuadrícula.


Al ser iguales la cota L1 y la L2, la rotura se producirá en cuadrícula (Fig. 3) Es aplicable para fragmentar en un mayor número de trozos y facilitar así el desescombro



fig,3

4º-Otro buen sistema es la fragmentación en tresbolillo

Al ser la cota L2 superior a la L1, la rotura se producirá en tresbolillo, consiguiendo una fragmentación más amplia. (Fig 4) En este caso es lógico que nos haga falta más agujeros y más producto que en el ejemplo 1º.



fig,4

La elección o tipó de fragmentación se proyectará en base a:

- A la seguridad de la obra.
- A los elementos y condiciones de limpieza o desescombro

Operación fundamental: perforación

Al igual que en los explosivos convencionales, la operación de perforación es fundamental para un resultado satisfactorio. Siempre que el barreno sea realizado correctamente y observando las consideraciones o fundamentos que han sido señalados anteriormente, la garantía de resultado en la aplicación de CRAS es del 100%.

1º DIAMETRO DEL BARRENO

(D) puede ser desde 30 mm hasta 70 mm

2º DESPLAZAMIENTO ENTRE AGUJEROS O MALLA

(M) se determinará multiplicando el diámetro del barreno por 10' (cuando queremos que la rotura se realice entre 12 y 24 horas) o por 15 (cuando la rotura pueda esperar 48 h.) Naturalmente, en éste último supuesto, el consumo de material sería mucho menor.


Como ejemplo:

Si utilizáramos un barreno de 50 mm de diámetro, el desplazamiento o malla sería de 500 mm (rotura en 12 horas) o de 750 mm (rotura en 48 horas)

3º PROFUNDIDAD DEL BARRENADO

En rocas sueltas o bolos será de un 80 ó 90% de la altura de éstas (mínimo 25 cmts.) En bancadas fijas será del 105% de la altura. La profundidad mínima para que el CRAS actúe correctamente será de 0,25 mts.

Las referencias anteriores le servirán de orientación pero, en cualquier caso, le recomendamos efectuar una prueba previa con pocos agujeros.



Es fundamental que la profundidad de barrenado (P) sea siempre superior a los desplazamientos entre agujeros (M)

CONSUMOS DE MATERIAL

Con ayuda de la siguiente tabla usted podrá calcular el material que precisa en cada obra (deberá conocer el diámetro del barreno y el total de metros lineales a cargar) No haga más masa que la imprescindible.

Para que vd tenga garantía desde su primera experiencia o bautizo, solicite por fax el proyecto y en pocas horas iniciaremos las obras

MAQUINAS PERFORADORAS

dependerá siempre del tipo de demolición para seleccionar la máquina perforadora a utilizar, entre la gran oferta del mercado.

En general puede utilizar un taladro eléctrico (foto 1), ideal para trabajos domésticos, o un barreno neumático manual (foto 2) o neumático con soporte y avance automático, que nos ofrece mayor velocidad, precisión y comodidad (foto 3). Para grandes desmontes podemos utilizar carros perforadores como el que aparece en la (foto 4).

foto 1



foto 2




foto 3




foto 4



CONSUMO DE CRAS POR METRO DE PROFUNDIDAD SEGUN EL DIAMETRO DEL BARRENO UTILIZADO

Peso Metro Lineal	1,20 kg	1,60 kg	2,00 kg	2,40 kg	2,80 kg	4,60 kg	5,25 kg	6,25 kg
Diámetro del Barreno Ø	30 mm.	35 mm.	40 mm.	45 mm.	50 mm.	60 mm.	65 mm.	70 mm.

Diferentes grupos en demolición

Para la debida identificación, estableceremos 3 escalas:



A- DEMOLICION DE BOLOS O ROCAS SUELTAS

B- DEMOLICION DE BANCADAS FIJAS CON VARIAS CARAS LIBRES

C- DEMOLICION DE BANCADAS FIJAS CON UNA SOLA CARA LIBRE

A/ 1ª ESCALA: DEMOLICION DE ROCAS SUELTAS O BOLOS

primera experiencia o "bautizo con "CRAS"



Podremos conseguir la demolición de bolos o rocas sueltas de varias maneras, según nuestras necesidades y elementos o condiciones disponibles para la limpieza o desescombro después de la demolición (mitad, en cruz, etc) como indican las figuras.

BAUTIZO CON CRAS. Presentamos intencionadamente y en primer lugar este ejemplo ya que es fundamental que su primera experiencia o "bautizo" con el CRAS sea demoliendo un bolo o roca suelta de gran tamaño y en el exterior. Así podrá realizar vd. un seguimiento del proceso durante 3 días (aunque la rotura se produzca entre 12 y 24 horas) y observará la acción progresiva de CRAS desde el inicio de la fisura a la total demolición, pasando por las diferentes fases de fragmentación. Esta experiencia que le recomendamos le resultará mucho más práctica que cualquier catálogo teórico pues vd. será consciente de la enorme potencia real del Demoedor no Explosivo CRAS.

No tenga prisa en sus primeras experiencias. Realice esta prueba que le proporcionará de manera práctica el 70% de conocimiento sobre el uso del CRAS: Comprobará que ha cargado correctamente el CRAS. Observará cómo desde la primera fisura hasta la total demolición hay un proceso progresivo proporcional al tiempo transcurrido. Asumirá la enorme potencia de CRAS.

B/ 2ª ESCALA: DEMOLICION DE BANCADAS FIJAS CON VARIAS CARAS LIBRES

Mostramos los siguientes casos

EJEMPLO 1

Si se nos presenta una gran pero con 5 caras libres y queremos una demolición de una pieza, nos basamos en un precorte y resolvemos la demolición con poco material.

EJEMPLO 2

Si en el mismo caso lo que queremos es fraccionar en más partes, podremos utilizar una carga en cuadrícula. La elección dependerá también de las condiciones y elementos disponibles para la limpieza o desescombro posteriores a la demolición.

Como ejemplo, desarrollamos el siguiente proyecto de demolición: primera experiencia o "bautizo con "CRAS"

Partir por la mitad un bolo o roca suelta

Volumen: $4 \times 3 \times 2 \text{ mts.} = 24 \text{ m}^3$

1º Barreno: utilizamos un barreno de 40 mm (D)

2º Malla o desplazamiento entre agujeros: 600 mm \varnothing (40 x 15) (M)



3º Profundidad de taladro: 1,60 mts. (del 80 al 90% de 2 mts) (P)

Ejemplo de cálculo del material necesario:

-total metros lineales: $1,60 \times 6 \text{ agujeros} = 9,60 \text{ m. lineales de barrenado.}$


-Total material: $9,60 \times 2\text{kg} = 19,20 \text{ kg}$

-Total de Kg/m³ = $19,20 / 24 = 0,8 \text{ Kg/m}^3$



EJEMPLO 3

Si queremos demoler un montículo, con poco material, utilizaremos ésta solución de barrenado en ángulo, que también es válida para canalizaciones.




EJEMPLO 4

Si se nos presenta una demolición o desmonte de una bancada con 2 caras libres sin repié.

Perforaremos los agujeros paralelos a la superficie o cara libre, barrenamos y cargamos las dos primeras filas que son las más cercanas a esta cara libre; esta operación se repetirá hasta la finalización de la obra, siendo conveniente que entre cada dos filas se dé una secuencia de 6 horas para seguir cargando.

Ejemplo adjunto en la imagen:


- La profundidad de los barrenos será de un 105% sobre la altura a demoler.
- Diámetro del barreno de 50 a 90 mm.
- Desplazamiento **A** = \varnothing barreno x 10 (y hasta por 15)
- Desplazamiento **B** = \varnothing barreno x 15 (y hasta por 20)



EJEMPLO 5

Si el caso es que tenemos una bancada con 2 caras libres y con repié.

El primer tratamiento será aplicado al repié como se indica en la figura (fase 1ª), para luego, con la bancada ya libre, con frente, continuar como en el ejemplo anterior (2ª y 3ª fases). Se aconseja aplicar en el barrenado pequeños ángulos de 10 a 15 grados



Además de las anteriores consideraciones es muy recomendable hacer una prueba previa con pocos agujeros antes del proyecto definitivo.

Si quiere conseguir "velocidad de obra" y "buenos rendimientos" ¡No tenga prisa!

Con tranquilidad realice una prueba previa y así obtendrá inmejorables resultados.

c/ 3ª ESCALA: BANCADAS FIJAS CON UNA SOLA CARA LIBRE

EJEMPLO 1

Canalización:

Al disponer sólo de una cara libre (cara para barrenar) Debemos eliminar primero la parte central (fase1) barrenando en ángulo para producir un cuellen y posteriormente al disponer de salidas proceder al llenado de los barrenos con CRAS, una vez creadas las dos superficies libres. (Fig.1)




Fig.1

EJEMPLO 2

Excavación de una fosa o pozo

Barrenaremos como se indica en la figura 2. Es imprescindible que el ángulo de barrenado esté entre 45° y 60°. Efectuaremos la demolición de la primera zona y, una vez de disponer de frentes, continuaremos la demolición.




Fig. 2

APERTURA DE TECHOS PAREDES Y TUNELES

Debemos sacar un "bocado" o cuellen en el centro del muro pared o tunnel, tal y como se indica en la figura 3. Al tener ya un frente libre continuamos a base de cuadrículas concéntricas para ir ampliando el hueco hasta la medida deseada (fig. 4)

Otro procedimiento para realizar el primer vaciado o cuellen de forma más simple es con la ayuda de un barreno sistema "HILTI".

Con esta herramienta y coronas de diamante desde 150 a 250 mm de diámetro podemos dar una serie de cortes tangenciales hasta obtener un vaciado mínimo de 300 mm y proceder, a continuación, de la manera habitual(fig 5).

- Diámetro del barreno: 40 mm
- Desplazamiento: 35 mm
- Profundidad: 90% de la altura




figura 3




figura 4

Tal como indica la figura 3, la perforación se hará concéntrica al frente A. Primero barrenaremos y cargaremos la línea más próxima al frente. Dando un margen de ± 6 horas, repetiremos la operación




figura 5

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Con los siguientes ejemplos queremos introducirles en el campo de las demoliciones en hormigón

ROTURA DE VIGAS O MUROS

Una de las soluciones puede ser el barrenado vertical o la carga de arriba hacia abajo. Como se puede observar en la figura adjunta y dependiendo del grosor de la viga o muro, se practicarán una o varias filas de perforaciones y cargas. Si, además, queremos conseguir que cada cierta distancia (D) se produzca la rotura de una parte de la viga, practicaremos los agujeros laterales o de corte a la distancia deseada (fig 1). Como segunda solución puede aplicarse el sistema de corte horizontal o cizallamiento, solución planteada en la figura 2 de la página siguiente. Esta solución, como podrán comprobar, resulta más barata.





fig 1


ROTURA DE PILARES Y DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES

Podemos aplicar varias soluciones
A- CORTE CON UNA FILA

Para grosores pequeños (hasta 40 cm). Efectuamos un agujero en el centro de la columna y otros dos en diagonal. Los agujeros deben tener una inclinación de 45 a 60 grados (barreno $\varnothing 40$ mm). (9 fig 2)



-fig 2



-fig 3

B- TRESBOLILLO

Ideal para medidas superiores a 60 cm. Vamos perforando en forma de tresbolillo, tal y como se aprecia en la figura 3. (\varnothing barreno: 40mm., profundidad: 90%)

C- CORTE EN "X"

Cargamos haciendo dos perforaciones en el centro y tal y como vamos acercándonos a los extremos vamos aumentando en uno el número de perforaciones a realizar. (fig 4)

Corte de varillas

Tal y como se indica en el esquema adjunto, despejaremos 4 esquinas y cortaremos las varillas con soplete o "rotalit"

De esta manera el pilar se caerá como se ve en la figura 5




fig 4




fig 5

ROTURA DE PUENTES Y EDIFICACIONES

según el grosor de los pilares podremos aplicar uno de los dos sistemas que se describen a continuación

POR CORTE EN "X"

Zona A de la figura 1

POR CIZALLAMIENTO O CORTE HORIZONTAL

Zona B de la figura 1

POR CORTE EN TRESBOLILLO

Zona C de la figura 1




figura 1

¿Se imagina Vd. poder derribar todo este edificio tan sólo con la ayuda de un barreno y 50 Kg de CRAS?

Ahora puede hacerlo de manera progresiva, por plantas o bien todo de una vez.



DEMOLICION CONTROLADA DE EDIFICACIONES

La rotura se puede realizar por plantas o de todo el edificio al mismo tiempo. Para realizar un buen proyecto y con la máxima seguridad **es imprescindible realizar una prueba previa** (demoler uno de los muchos pilares de que consta la edificación) con el fin de determinar las características de la rotura, la orientación de caída y el tiempo real desde la carga hasta la rotura. **Adopte sistema de seguridad**




figura 2




figura 3

ROTURA DE DEPOSITOS, CAJAS FUERTES, SILOS, EDIFICACIONES, CHIMENEAS.

Procedimientos:

Corte vertical (demolición de arriba a abajo)

Corte horizontal o cizallamiento

DEMOLICION DE ARRIBA A ABAJO

Para este tipo de demolición y dependiendo del grosor a demoler, así como de los elementos y condiciones para la limpieza y desescombro posteriores, podemos utilizar el procedimiento de barrenado vertical (A) desarrollado en la página anterior.

No obstante, podemos también aplicar una fórmula alternativa que resulta incluso más económica:

DEMOLICION POR CORTE HORIZONTAL O CIZALLAMIENTO (B)

Este procedimiento es el más económico y el más utilizado. Barrenaremos agujeros en filas horizontales (B) con un ángulo entre 45 y 60 grados, encontrándonos con caras libres en ambas partes.(fig. 2)

El número de filas de agujeros horizontales dependerá del grosor del muro a demoler tal y como se observa en la figura 3.

Como ejemplo, hasta 0,4 mt. de grosor valdrá con una sola fila. Para espesores de 0,8 mts. se necesitarán dos filas (consultenos y le indicaremos el formato correcto a utilizar.

Recomendaciones:

La profundidad será del 90% de la altura, pero recomendamos, en este tipo de demolición o con paredes de poco espesor, hacer agujeros de parte a parte (atravesando el muro) para luego, con una simple masa de yeso cerrar los extremos (Este sistema es especialmente útil ya que a la hora de determinar la profundidad del barrenado puede ser difícil calcular con exactitud el 90%)

ROTURA DE GRANDES PILARES, PRESAS, ETC.

Dependiendo de la forma, tamaño, caras libres de la superficie a demoler y elementos y condiciones para la limpieza y desescombro posteriores, podemos aplicar varias soluciones:

A- BARRENADO EN ANGULO

Barrenamos, como se ve en la figura 1, en ángulos de 45 a 60 grados y con una profundidad del 90% de la superficie a demoler.

- $\varnothing = 50$ mm
- Desplazamiento = 0,5 mts




fig 1

B- DEMOLICION PROGRESIVA DE ARRIBA A ABAJO

Se barrena por secciones y tal y como va aumentando la superficie a barrenar, aumentamos proporcionalmente el número de perforaciones. (fig.2)

- $\varnothing = 40$ mm
- Desplazamiento = 0,4 mts




fig 2

ROTURA DE ANCLAJES

La mejor manera de realizar este tipo de trabajos en los que la parte inferior de la masa a demoler es más gruesa, será combinar perforaciones verticales con horizontales, como se indica en fig.3, teniendo siempre presente que los taladros horizontales deben estar angulados de 45 a 60 grados y el desplazamiento entre agujeros debe ser de aproximadamente 40 ó 50 mm. (diámetro taladro 40 \varnothing)




figura 3

ROTURA DE CABEZAS DE PILOTES

Proceder como se indica en la figura 4




fig 4

APLICACIONES AL MUNDO DE LA RESTAURACION

Por sus especiales características el CRAS constituye la tecnología soñada para las aplicaciones al mundo de la restauración, por precisión, seguridad, accesibilidad, economía y trabajo silencioso.

Las figuras 5 y 6 ilustran ejemplos de aplicación comunes.




fig 5




fig 6